

Indkodning af sirener til Nexus GW alarmsystem

Indendørs sirene:

- Find det lille hul under sirenen.
- Tryk på hullet med en lille spids genstand, så sirenen begynder at lyse.
- Når sirenen lyser, trykker du på SOS på din fjernbetjening. Har du ikke en fjernbetjening, kan du bruge tamper knappen bag på panelet. Tamper knappen er en lille hvid knap.
- Hvis sirenen begynder at hyle, trykker du på "LÅS OP" på din fjernbetjening. Har du ikke en fjernbetjening, bedes du bruge app'en.
- Din sirene er nu kodet ind med panelet.

Udendørs sirene:

OBS! Se billedet i bunden.

1. Hold knappen nede på Nr 1.
2. Tryk og hold fingeren på knap nr 2 indtil den viser et lys på printet. Slip derefter knappen.
3. Tryk på SOS på din fjernbetjening. Sirenen bør nu gå i gang. Går den i gang, skal du trykke på LÅS OP på din fjernbetjening.
Har du ikke en fjernbetjening, kan du bruge tamper knappen bag på panelet. Tamper knappen er en lille hvid knap. Brug app'en til at slå alarmen fra, når den går i gang.
4. Indkodningen er nu færdig.

