




Digital Video Recorder Brugermanual

Til analog og AHD systemer

Dansk




4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

1. Installer harddisk

- Punkt 1: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.
- Punkt 2: Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.
- Punkt 3: Skru harddisken fast i bunden som vist på det højre billede.

Note: Det kan være en fordel at montere kablerne på harddisken, inden den skrues fast i bunden af DVR.



3. Opstart og nedlukning

3.1 Opstart

- Punkt 1: Tilslut kamera og monitor til DVR.
- Punkt 2: Tilslut strømforsyning til DVR.
- Punkt 3: DVR boot'er op og power-indikatoren lyser blå
- Punkt 4: Boot Wizzard starter (Se Opsætningsguide).


3.2 Nedlukning

Du kan slukke for DVR ved brug af fjernbetjening eller mus.

Med fjernbetjening:

Tryk på "Power"-knappen og derefter "OK". Nu kan strømmen afbrydes.

Med mus:

Tryk på menu:  I menuen vælges nedlukningsikonet.
Tryk "OK" i bekræftelses-vinduet.
Nu kan strømmen afbrydes.

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

4. Opsætnings-Wizard

Efter DVR er startet op, kommer opsætnings-Wizard frem. Den hjælper dig med at opsætte de mest basale ting. Tryk på hver linje for at ændre:



WIZARD	
Device Name	EDVR
Language	English
Date Format	MM-DD-YY
Time Format	24 Hour
Time Zone	GMT
System Date	03 / 24 / 2012
System Time	16 : 40 : 49
Startup Wizard	<input checked="" type="checkbox"/>

Prev Next Exit

Et OSK dukker op (On Screen Keyboard):



OSK understøtter cifre, amerikansk alfabet og symboler. Tryk "shift" for at skifte til store bogstaver, tryk "shift" igen for at skifte til små.

Tryk Next/Næste for at gå videre



WIZARD	
HTTP Port	80
Server Port	6036
Obtain an IP address automatically	<input checked="" type="checkbox"/>
IP Address	192.168.011.061
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway	192.168.011.001
Preferred DNS Server	192.168.011.001
Alternate DNS Server	000.000.000.000

Prev Next Exit

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

HTTP-port er som standard sat til 80 og Server-port til 6036.


Begge de valgte porte skal åbnes i routeren, hvis overvågningen skal kunne tilgås fra internettet. For at det skal virke, skal alle netværksinformationer indtastes korrekt. *Husk at få en statisk IP-adresse af din internetudbyder.*

Tryk på *Next* for at komme til optagelsesvinduet.



Vælg opløsning, fps og kvalitet. Højere værdi giver bedre og mere klar optagelse, men det giver samtidig et højere forbrug på harddisken.

Tryk *Next*



I dette vindue kan du betjene den installerede harddisk. Den skal formateres, hvis den er helt ny.

Tryk *Next* for at komme til DVR status.

Tryk på *Finish/Færdig* for at afslutte opsætnings-Wizard.

Læs manualen på den medfølgende CD/DVD for at få flere detaljer om emnerne, som også kan konfigureres fra DVR-menuen.

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

5. Login

Efter afslutning af Wizard, er det muligt at logge ind.

Bemærk: På dette tidspunkt vil DVR-menuen kun blive vist på enten BNC eller VGA udgangen. Hvis der vises et billede, men ingen menu, så prøv at skifte udgang. Du kan også skifte menuen til den anden udgang ved at holde ESC/FN nede på DVR, indtil den bipper og genstarter.

Tryk på MENU-knappen og LOGIN-prompt vil åbne.

Brugernavn: admin

Password: 123456



6. Hovedmenu

Højreklik med musen og vælg MENU, tryk derefter på SETUP.



- Basic: Her kan du ændre de mest basale ting, såsom sprog, lyd og tid.
- Live: Her kan du ændre på kameranavne, farver, billeder osv.
- Record: Her kan du ændre på kvalitet af optagelse, fps, opløsning osv.
- Schedule: Her kan du ændre på planlægning for optagelse osv.
- Alarm: Her kan du ændre sensortype, alarmtrigger, buzzer osv.
- Network: Her kan du ændre alle netværksparametre.
- User: Her kan du administrere brugere og deres beføjelser.
- PTZ: Her opsætter du protokoller for PTZ-kameraer, adresser, BAUD rates osv.
- Advanced: Her kan du importere og eksportere indstillinger og genstarte systemet osv.

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

7. Optagelses-setup

For at kunne optage på harddisken, skal den først formateres og optagelsesparametrene indstilles.


7.1 Manuel optagelse



Tryk REC enten på DVR front, fjernbetjening via web-interface eller med musen i standby-menuen. Tryk REC igen for at stoppe optagelsen.

7.1 Planlagt optagelse


Sådan opsættes en planlagt optagelse

Punkt 1: Hovedmenu - Setup - Schedule - Se billedet herunder:



Punkt 2: Tryk  for at tilføje en dag/tidspunkt og tryk på  for at slette dag/tidspunkt.

Punkt 3: Du kan også dobbeltklikke på et felt for at få denne menu frem:



For at vælge en dag, tryk på "Add"-knappen for at opsætte dag og tidspunkt. Vælg herefter "Add" igen for at tilføje endnu en dag.

Punkt 4: Vælg andre kanaler og indstil tidslinjen eller tryk på "Apply for all channels" for at kopiere indstillingerne til alle kanalerne.

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

4/8/16 kanals DVR

7.3 Bevægelsesaktiveret optagelse

Ved bevægelsesaktiveret optagelse, begynder DVR automatisk at optage, når der sker bevægelse på et kamera, som er tilsluttet DVR.

Sådan opsættes bevægelsesaktiveret optagelse:

Punkt 1: Gå til Menu - Setup - Schedule - Motion tab. Bevægelse-schedule opsættes på samme måde som Normal Schedule, se evt. afsnit 7.2 for Schedule/Planlagt optagelse.

Punkt 2: Gå til Menu - Setup - Alarm - Motion tab som vist på billedet herunder:



Punkt 3: Slå Motion-alarm til (vælg kanal) og tryk "Apply".

Punkt 4: Tryk på "Setting" under fanen "Area" for at indstille følsomheden og reaktionsområdet. Hold venstre museknap nede og træk henover et område for at tilføje eller fjerne.

Følsomheden kan indstilles fra 1-8, (8 = mest følsom)



Skal følsomheden testes, så tryk på:

Herefter vil der blive vist et ikon af en mand i venstre hjørne af billedet, når der er bevægelse. Husk at trykke "Gem" inden afslutning.



4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

Punkt 5: Gå til Menu - Setup - Schedule - Motion tab. Bevægelse-schedule opsættes på samme måde som Normal Schedule, se evt. afsnit 7.2 for Schedule/Planlagt optagelse.

Bemærk: De to Schedules skal passe overens for at der kan optages.


8 Playback

Denne enhed understøtter 4 former for playback.

8.1 Direkte playback



Tryk Play direkte fra standby-menuen. Herfra kan der vælges yderligere valg



- | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Play/pause | 6. Visning | 11. Lyd |
| 2. Stop | 7. Zoom | 12. Skjul menu |
| 3. Forrige optagelse | 8. Farve | 13. Exit |
| 4. Næste | 9. Klip optagelse | 14. Flyt menu |
| 5. Hastighed | 10. Backup | 15. Næste optagelse |

8.2 Playback ud fra tidssøgning

Punkt 1: Gå til Menu - Search - Time search tab.

Punkt 2: Vælg dag og kanal og tryk "Search". Den valgte dag bliver "highlighted", og der kommer en grafisk oversigt over optagelser.

Punkt 3: Vælg afspilningens starttidspunkt på tidslinjen eller indtast det i feltet over tidslinjen.



Punkt 4: Vælg visning, kanaler og tryk Play

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

8.3 Playback ud fra events


Punkt 1: Gå til Menu - Search - Event search tab. Punkt

2: Vælg dato og kanal i højre side.

Punkt 3: Sæt flueben i Motion/Sensor/All alt efter hvilke events der skal vises optagelse fra. Punkt

4: Tryk på Search, alle events som passer kriterierne vises nu på skærmen.

Punkt 5: Dobbeltklik på det event der skal afspilles.



8.4 Playback ud fra billedesøgning

Punkt 1: Gå til Menu - Search - Image tab



4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

Punkt 2: Vælg data og kanal i højre side.

Punkt 3: Tryk Search for at søge efter optagede billeder.


Punkt 4: Når et alarmbillede er identificeret, kan man dobbeltklikke på billedet for at afspille optagelsen.

Bemærk: Et billede kan låses eller gemmes. Alle billeder kan gemmes ved at trykke "Save All".
For at der kan tages billeder, skal denne funktion aktiveres i "Alarm handling".

9 Backup

Denne DVR understøtter backup på USB og USB HDD.

Punkt 1: Gå til Menu – Backup



Punkt 2: Vælg start- og sluttidspunkt, vælg kanaler og tryk "Search",

Punkt 3: Sæt flueben ved de filer der ønskes backup af, og tryk på "Backup".

Punkt 4: Vælg de ønskede indstillinger og tryk "Start" for at downloade filerne til det tilsluttede USB-udstyr.

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

10. Fjernovervågning – adgang med PC / Smartphone / Tablet

10.1 Adgang via LAN – Adgang indenfor dit eget Netværk.

- Gå til Menu - Setup – Network
- Indtast korrekt IP-adresse, Subnet og Gateway. Hvis DHCP anvendes skal det også været aktiveret på routeren.
- Indstil portnummer. Port 80 bør ændres, da den ofte anvendes af andre tjenester.
- Nu kan DVR IP-adressen indtastes i en browser på en computer på samme netværk (Eksempel 192.168.1.112:120).
- Et plugin vil kræves installeret, ellers vil programmet ikke fungere korrekt.



The screenshot shows a 'NETWORK' configuration window with several tabs: 'Network', 'Sub-stream', 'Email', 'Server', and 'Other Settings'. The 'Network' tab is active. The settings are as follows:

Field	Value
HTTP Port	80
Server Port	6036
Obtain an IP address automatically	<input checked="" type="checkbox"/>
IP Address	192.168.011.061
Subnet Mask	000.000.000.000
Gateway	192.168.011.001
Preferred DNS Server	192.168.011.001
Alternate DNS Server	000.000.000.000
PPPoE	<input type="checkbox"/>
User Name	
Password	

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Default', 'Apply', and 'Exit'. A 'Test' button is also present below the Password field.

4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide

10.2 Adgang via WAN – Adgang uden for dit eget Netværk.

- Gå til Menu - Setup - Network
- Indtast IP-adresse, Subnet og Gateway. Hvis der anvendes DHCP, skal det også være aktiveret på routeren.
- Åben de aktuelle porte på routeren med tilknyttede IP-adresser. Sørg for, at Firewall ikke blokerer for DVR.
- Nu kan DVR tilgås fra internettet, indtast blot din WAN IP-adresse efterfulgt af kolon plus HTTP portnummer (eksempel 92.134.123.1:120) i din browser. Et plugin vil kræves installeret for at det virker.

Din WAN-adresse kan skaffes fra din ISP (internet-udbyder) eller fra hjemmesiden www.whatsmyip.org eller lignende.

For installation via PPPoE henvises der til manualen, som ligger på den medfølgende CD/DVD.

10.3 Adgang via App

Denne harddiskoptager er kompatibel med App ved navn "SuperLivePro". Denne App kan findes til både iOS og Android via deres respektive App Stores.

Med SuperLivePro App kan du få adgang til dit overvågningssystem uanset hvor du er, fra din PC, Smarttelefon eller Tablet. Bemærk dog at det kræver du har fuldført netværksopsætningen til WAN, på din Harddiskoptager.